

The logo for Comfee, featuring the brand name in a bold, italicized, white sans-serif font. The text is set against a black background that has a rounded bottom-right corner.

comfee

Manuale d'Istruzioni
Frigotavolo

HS121LN1WH

HS121LN1SI

Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale e di conservarlo per ogni eventualità futura.



Caution: risk of fire

SICUREZZA

ATTENZIONE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale e di conservarlo per ogni eventualità futura.



Questa apparecchiatura è conforme alle seguente Direttive Comunitarie:

- 73/23/CEE del 19/02/73 (Basse Tensioni) e successive modificazioni;
- 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilità Elettromagnetica) e successive modificazioni.

1. Questo apparecchio non va installato all'aperto, nemmeno se lo spazio è riparato da una tettoia; è molto pericoloso lasciarlo esposto alla pioggia e ai temporali.
2. Deve essere usato soltanto da adulti ed esclusivamente per conservare e congelare i cibi, seguendo le istruzioni d'uso scritte in questo manuale.
3. Non toccate né manovrate mai l'apparecchio a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati.
4. Sconsigliamo di ricorrere a prolunghe e prese multiple. Se il frigorifero è installato tra i mobili, controllate che il cavo non subisca piegature o compressioni pericolose.
5. Non tirate mai il cavo né il frigorifero per staccare la spina dalla presa a muro: è molto pericoloso.
6. Non toccate le parti interne raffreddanti soprattutto con le mani bagnate

poiché potreste ustionarvi o ferirvi. Né mettete in bocca cubetti di ghiaccio appena estratti dal freezer poiché rischiate di ustionarvi.

7. Non fate né pulizia né manutenzione senza aver prima staccato la spina; per eliminare ogni contatto elettrico non basta, infatti, posizionare la manopola ON/OFF prodotto in OFF.

9. In caso di guasto, prima di chiamare il servizio-assistenza, controllate al capitolo “C'è qualche problema?” per verificare se è possibile eliminare l'eventuale inconveniente. Non tentate di riparare il guasto, cercando di accedere alle parti interne.

10. In caso di sostituzione del cavo di alimentazione rivolgersi ai nostri Centri di Assistenza. In alcuni casi le connessioni sono eseguite con terminali speciali, in altri è richiesto l'uso di un utensile speciale per accedere ai collegamenti.

11. Non usate apparecchi elettrici all'interno dello scomparto conservatore di cibi, se questi non sono del tipo raccomandato dal costruttore.

12. Al termine della vita funzionale dell'apparecchio, contenente gas ciclopentano nella schiuma isolante ed eventualmente gas R600a (isobutano) nel circuito refrigerante, lo stesso dovrà essere messo in sicurezza prima dell'invio in discarica. Per questa operazione rivolgetevi al vostro negoziante o all'Ente Locale preposto.

GENERALITÀ

Questo tipo di frigorifero è ampiamente utilizzato in luoghi come hotels, uffici, pensionati per studenti, appartamenti. Esso è particolarmente indicato per la refrigerazione e conservazione di cibi quali frutta e bevande. Tra le sue caratteristiche principali rientrano le ridotte dimensioni, il peso, il basso consumo di energia elettrica e la semplicità d'uso.

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

1. Non inclinare il frigorifero per più di 45° durante le operazioni di

movimentazione. Non fare forza su parti come il condensatore o la porta in quanto il frigorifero potrebbe deformarsi e di conseguenza pregiudicarne le prestazioni.

2. Lasciate spazio sufficiente attorno al frigorifero per permetterne il funzionamento ottimale.

3. Non installare il frigorifero in luoghi ove la temperatura e il livello di umidità sono troppo elevati in quanto ciò potrebbe causare danneggiamenti all'apparecchio, penetrazione di umidità e formazione di ruggine.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Quando utilizzate il frigorifero per la prima volta, esso va fatto funzionare a vuoto finché non raggiunge automaticamente la temperatura desiderata. Solitamente ci vogliono 2 o 3 ore. Dopodiché impostare il termostato nella posizione desiderata e inserire i cibi nel frigorifero.

2. La temperatura del frigorifero può essere regolata ruotando la manopola del termostato. La posizione ottimale del termostato per l'uso consueto del frigorifero è quella intermedia. Posizionare il termostato su "MAX" solo quando avete intenzione di produrre cubetti di ghiaccio oppure quando volete conservare cibi congelati nel comparto congelatore.

3. Sbrinate il comparto congelatore ogni volta che si forma uno strato di circa 3-4 mm di brina sulla superficie dell'evaporatore. Quando effettuate le operazioni di sbrinamento rimuovete tutti i cibi e il vassoio per i cubetti di ghiaccio e posizionate il termostato su "OFF". Posizionare il vassoio di raccolta dell'acqua sotto all'evaporatore. Una volta che la brina si è sciolta, scaricatela e asciugate l'interno del frigorifero. Successivamente riavviate il frigorifero impostando il termostato nella posizione desiderata.

PRECAUZIONI PER L'USO

1. Quantità eccessive di cibo inserite in frigorifero e una prolungata apertura della porta causano un maggiore consumo di energia elettrica e potrebbero

generare anche anomalie nel funzionamento.

2. E' consigliabile non riporre oggetti troppo pesanti, appuntiti o corrosivi sul ripiano.
3. Re-inserire la spina a intervalli di oltre 10 minuti.
4. Non conservare in congelatore bevande in bottiglia per evitare che esse si rompano danneggiando di conseguenza il frigorifero.
5. Aprite la porta il meno possibile in caso di mancanza dell'energia elettrica.
6. Quando effettuate le operazioni di sbrinamento non utilizzate mai oggetti appuntiti o metallici per rimuovere la brina dalla superficie dell'evaporatore in quanto esso potrebbe danneggiarsi.
7. Non toccate cibi e contenitori conservati nel comparto congelatore con le mani bagnate in quanto ciò potrebbe causare ustioni da freddo.

MANUTENZIONE

1. Quando effettuate operazioni di pulizia del frigorifero: estraete la spina dalla presa, strofinare delicatamente con uno straccio inumidito con detergente naturale, dopodiché risciacquare con acqua pulita. Polveri abrasive, detersivi alcalini, panni chimici, diluenti, alcool, prodotti acidi a base di petrolio e acqua calda non sono adatti per la pulizia del frigorifero; essi potrebbero danneggiare le parti in plastica e quelle tinte.
2. La guarnizione della porta si sporca facilmente. Si consiglia quindi di pulirla frequentemente.
3. Se il frigorifero deve rimanere inattivo per un lungo periodo di tempo, staccare la spina dalla presa, pulire e asciugare il comparto congelatore dopodiché chiudere accuratamente la porta.

Se si verificano le seguenti situazioni non sono anomalie:

1. Suono simile ad acqua che scorre:
E' normale quando il frigorifero è in funzione.
2. Formazione di condensa all'esterno:

La formazione di condensa all'esterno è normale in condizioni di elevato tasso di umidità. Asciugate la condensa.

3. Una volta collegato alla rete di alimentazione elettrica ci vuole un certo tempo prima che il frigorifero e il congelatore raggiungano la temperatura impostata: se la temperatura dei due compartimenti è più alta quando il frigorifero è in funzione, ci vuole un po' di tempo prima che la temperatura dei due compartimenti si raffreddi. Se la temperatura ambiente è più elevata, ci vuole un tempo più lungo prima che i due compartimenti si raffreddino.

4. La superficie del compressore si riscalda:

La superficie del compressore può riscaldarsi quando il frigorifero è in funzione. Non toccatelo con le mani.

Come rilevare un'anomalia:

In caso di anomalia, controllate attenendovi alle istruzioni riportate nella tabella seguente.

Anomalia	Controllo
Non raffredda	Manca la corrente? La tensione è normale o no? Si è fusa la presa? La spina è inserita correttamente?
Non funziona in modo efficiente	Il termostato è impostato correttamente? C'è spazio libero sufficiente intorno al frigorifero? La porta è stata aperta troppe volte? O è stata lasciata aperta troppo a lungo? Il frigorifero è esposto alla luce solare diretta? E' vicino a sorgenti di calore? Quantità eccessiva di cibi inseriti in frigorifero? Cibi troppo caldi?

Cibo congelato nel comparto frigo	Il termostato è impostato correttamente? Il cibo è stato accatastato?
Rumori	Il frigorifero è installato in posizione stabile? Il frigorifero è stato colpito da un oggetto?
Il compressore non si ferma automaticamente	Quantità eccessiva di cibo conservato? Le porte vengono aperte troppo frequentemente o vengono lasciate aperte troppo a lungo?

Qualora l'anomalia persistesse anche dopo aver verificato quanto sopra indicato, vi consigliamo di contattare quanto prima il servizio di assistenza tecnica.

RACCOMANDAZIONI


- 1) ATTENZIONE – mantenere le aperture di ventilazione dell'apparecchio o del mobile libere da ogni possibile ostruzione.
- 2) ATTENZIONE – Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- 3) ATTENZIONE – Non danneggiare il circuito refrigerante.
- 4) ATTENZIONE – Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei compartimenti per la conservazione dei cibi a meno che esse non siano corrispondenti a quanto raccomandato dal produttore.
- 5) ATTENZIONE - L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione elettrica dopo l'uso e prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione allo stesso.
- 6) ATTENZIONE - Questo apparecchio non è stato concepito per l'utilizzo da parte di soggetti (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o soggetti che non siano in grado di utilizzarlo se non con la

supervisione o secondo le istruzioni di utilizzo del frigorifero fornite da una persona responsabile della loro sicurezza.

7) **ATTENZIONE** - Si presti particolare attenzione ai bambini affinché essi non giochino con il frigorifero.

8) **ATTENZIONE** - Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, esso deve essere immediatamente sostituito dal produttore, dal servizio di assistenza tecnica o da personale tecnico qualificato al fine di evitare ogni possibile rischio.

9) **ATTENZIONE** - Per lo smaltimento del frigorifero è necessario attenersi strettamente alle norme stabilite dalle autorità locali in quanto l'apparecchio utilizza gas infiammabili esplosivi e gas refrigeranti.



Questo simbolo riportato sul prodotto o sulle istruzioni significa che il vostro apparecchio elettrico o elettronico deve essere smaltito separatamente da ogni altro rifiuto domestico. Nell'Unione Europea vi sono oggi sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti per il riciclo degli stessi.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di contattare le autorità locali del vostro comune di residenza oppure il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

Comfee

Midea Italia S.r.l.

MADE IN P.R.C.